

MULTI-TRANS SELECT

NA PAPIER A DREVO

1-PAPIEROVÝ SYSTÉM



NASTAVENIA TLAČE

- **Nastavenia papiera:** Ťažký papier alebo podobný
- **Nastavenia tlačiarnie:** Viacúčelový zásobník
- **Režim obrazu:** Zrkadlovo
- **Príprava obrazu:**
 - Čiernobiele tlačiarnie:** **100% čierna**
 - Tlačiarnie CMYK:** **400% čierna**
(C: 100% + M: 100% + Y: 100% + K: 100% = 400% čierna)
 - Biela tlačiareň:** **300% čierna**
(C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% čierna)



PROCES PRENOSU PRE PAPIER / KARTÓN

- Pred použitím termolis predhrejte.
- Položte prenosový papier na podklad.
- Všetko zakryte listom silikónového papiera.
(Ak je povrch nerovný, použite tenkú silikónovú podložku s hrúbkou 1 mm).
- Zatvorte termolis a použite nastavenia v nasledujúcej tabuľke.
- Vyberte podklad z lisu a nechajte ho vychladnúť.
- Keď je podklad úplne vychladnutý, opatrne odstráňte prenosový papier.



PROCES PRENOSU NA DREVO / DRSNÉ POVRCHY

- Pred použitím termolis predhrejte.
- Položte prenosový papier na podklad.
- Všetko zakryte listom silikónového papiera.
- Prekryte s 1mm silikónovou podložkou. Takto sa zabráni prenosu okrajov prenosového papiera na podklad.
- Zatvorte termolis a použite nastavenia v nasledujúcej tabuľke.
- Vyberte podklad z termolisu a nechajte ho vychladnúť.
- Keď je podklad úplne vychladnutý, opatrne odstráňte prenosový papier.



NASTAVENIA TERMOLISU

PODKLAD	PRÍTLAK	TEPLOTA	ČAS	STRHÁVANIE
PAPIER / KARTÓN	2-3 bar / stredný	150°C	10 sek.	za studena
DREVO	2-3 bar / stredný	130°C	90 sek.	za studena